

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania suszarek do grzybów

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj suszarki do grzybów wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem i zaleceniami producenta.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
- Urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe – przechowuj je poza zasięgiem dzieci.

2. Zagrożenia mechaniczne

- Ustaw suszarkę stabilnie na płaskiej i suchej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu w trakcie pracy.
- Nie manipuluj elementami grzewczymi ani wentylacyjnymi w czasie działania urządzenia – grozi to poparzeniem lub skaleczeniem.
- Przed uruchomieniem upewnij się, że wszystkie części, takie jak tace i pokrywa, są prawidłowo zamocowane.

3. Zagrożenia elektryczne

- Podłącz urządzenie wyłącznie do gniazdka o napięciu zgodnym z wymaganiami producenta.
- Nie używaj suszarki, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.
- Unikaj dotykania wtyczki lub przewodu mokrymi rękami.
- Nie stosuj urządzenia w wilgotnym środowisku – może to prowadzić do porażenia prądem.

4. Zagrożenia termiczne

- Suszarka osiąga wysoką temperaturę w trakcie pracy – unikaj dotykania gorących elementów.

- Po zakończeniu działania poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim zdejmiesz tace lub otworzysz pokrywę.
- Nigdy nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych – może to doprowadzić do przegrzania.

5. Środki ostrożności związane z użytkowaniem

- Przed suszeniem dokładnie oczyść i osusz produkty, aby zapobiec nadmiernemu gromadzeniu wilgoci wewnątrz urządzenia.
- Nie wkładaj do suszarki produktów nieprzeznaczonych do suszenia.
- Nie pozostawiaj suszarki bez nadzoru, szczególnie podczas długiego procesu suszenia.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Czyść tace, pokrywę i inne elementy zgodnie z zaleceniami producenta – stosuj łagodne detergenty i miękkie ściereczki.
- Regularnie kontroluj stan elementów grzewczych i wentylatora – w razie uszkodzeń skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Osoby starsze oraz z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby poprosić o pomoc.
- Jeśli urządzenie działa nietypowo (np. wydziela dym, przegrzewa się lub emituje nietypowy zapach), natychmiast je wyłącz, odłącz od prądu i skontaktuj się z serwisem.
- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formie pdf. w karcie produktu lub na stronie www.producenta/dostawcy.