

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania czajników elektrycznych

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Używaj czajnika wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- Przed pierwszym użyciem zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi, zwracając uwagę na zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
- Czajnik powinien być obsługiwany wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.

2. Zagrożenia mechaniczne

- Regularnie sprawdzaj stan techniczny czajnika – obudowy, uchwytu i pokrywy.
- Nie używaj czajnika z uszkodzoną podstawą, uchwytem lub pokrywą, gdyż może to prowadzić do poparzeń lub przypadkowego rozlania wrzątku.

3. Zagrożenia elektryczne

- Podłączaj czajnik wyłącznie do gniazda z odpowiednim napięciem, zgodnym z wymaganiami producenta.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, przetarty lub przecięty.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Nie używaj czajnika w wilgotnym środowisku, np. w łazience.
- Po każdym użyciu odłącz czajnik od zasilania, szczególnie przed czyszczeniem.

4. Zagrożenia termiczne

- Podczas gotowania czajnik osiąga wysokie temperatury – nie dotykaj jego gorących powierzchni.
- Po zagotowaniu wody odczekaj kilka sekund przed podniesieniem czajnika, aby uniknąć rozpryskiwania się wrzątku.

- Podczas nalewania nie przechylaj czajnika gwałtownie, aby zapobiec rozlaniu wrzącej wody.
- Nie otwieraj pokrywy w trakcie gotowania, aby uniknąć kontaktu z gorącą parą.

5. Środki ostrożności związane z wodą

- Do gotowania używaj wyłącznie czystej wody pitnej.
- Nie wlewaj do czajnika innych cieczy niż woda.
- Nie przekraczaj oznaczonego maksymalnego poziomu napełnienia.
- Po użyciu opróżniaj czajnik, by zapobiegać osadzaniu się kamienia.

6. Konserwacja i czyszczenie

- Regularnie usuwaj kamień z wnętrza czajnika, stosując metody zalecane przez producenta.
- Nie zanurzaj czajnika ani podstawy w wodzie – do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki.
- Przed ponownym podłączeniem do zasilania upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche.

7. Ostrzeżenia dotyczące użytkowników

- Osoby starsze oraz osoby z ograniczeniami ruchowymi powinny zachować szczególną ostrożność podczas nalewania wrzątku.
- W przypadku nietypowego działania (dym, zapach spalenizny, przegrzewanie) natychmiast wyłącz czajnik i odłącz go od zasilania. Skontaktuj się z serwisem.
- Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie www.producenta/dostawcy.