

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Girlanda świetlna w opakowaniu nie powinna być podłączana do zasilania.

Podczas wykonywania prac dekoracyjnych, girlandę należy odłączyć od zasilania.

Przed podłączeniem girlandy do sieci, należy upewnić się, że we wszystkich oprawkach umieszczone są diody LED.

Girlanda świetlna posiada diody LED niewymienialne dla użytkownika.

W przypadku zniszczenia diody bądź którejkolwiek części składowej kompletu, należy zaprzestać korzystania z girlandy i w bezpieczny sposób ją zutylizować.

Girlandy nie łączyć elektryczny z innymi girlandami świetlnymi.

Girlanda wyposażona jest w zasilacz ze sterownikiem, zapewniającym 8 różnych efektów świetlnych. Sterownik nie posiada funkcji zapamiętywania programów. Po każdorazowym włączeniu do zasilania, należy ustawić wybrany program.

Nie należy umieszczać girlandy w miejscach, w których mogłaby ona być narażona na przecięcie, przetarcie lub inne uszkodzenia.

Zabrania się instalowania produktów w miejscach narażonych na działanie strumienia lub gromadzenia się wody oraz zanurzania go w wodzie.

Przed każdym kolejnym montażem, należy dokładnie sprawdzić stan oprawek połączeń i przewodów oraz stosować się do niniejszej instrukcji obsługi.

Ta girlanda nie może być używana, jeżeli wszystkie uszczelki nie są na swoim miejscu.

Ostrzeżenie - ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie używać w przypadku uszkodzenia bądź braku diod LED.

Używać wyłącznie z załączonym zasilaczem 31V.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.