

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania gofrownic

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ryzyko oparzeń

- **Ostrzeżenie:** Powierzchnie grzewcze gofrownicy nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur.
- **Środki ostrożności:** Używaj urządzenia wyłącznie za pomocą uchwytu izolowanego termicznie. Unikaj dotykania metalowych części podczas pracy i bezpośrednio po wyłączeniu.
- **Zalecenia dodatkowe:** Przed czyszczeniem lub przenoszeniem poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

2. Ryzyko porażenia prądem

- **Ostrzeżenie:** Nie dotykaj wtyczki, przewodu ani urządzenia mokrymi rękami.
- **Środki ostrożności:** Podłączaj gofrownicę wyłącznie do gniazdka z uziemieniem, zgodnego z lokalnymi normami.
- **Zalecenia dodatkowe:** Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego. W przypadku widocznych uszkodzeń nie używaj urządzenia.

3. Ryzyko pożaru

- **Ostrzeżenie:** Nie pozostawiaj gofrownicy włączonej bez nadzoru.
- **Środki ostrożności:** Ustaw urządzenie na stabilnej, ognioodpornej powierzchni, z dala od łatwopalnych materiałów.
- **Zalecenia dodatkowe:** Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia ani kuchenek gazowych.

4. Ryzyko skaleczenia

- **Ostrzeżenie:** Niektóre elementy mogą mieć ostre krawędzie, zwłaszcza w modelach z wyjmowanymi płytkami.

- **Środki ostrożności:** Podczas czyszczenia używaj rękawic ochronnych. Zachowaj ostrożność przy demontażu elementów.
- **Zalecenia dodatkowe:** Nie demontuj urządzenia w sposób inny niż opisany przez producenta. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

5. Użytkowanie w wilgotnym środowisku

- **Ostrzeżenie:** Gofrownica nie jest wodoodporna – nigdy nie zanurzaj jej ani przewodu w wodzie.
- **Środki ostrożności:** Czyść urządzenie tylko lekko wilgotną ściereczką. Jeśli urządzenie miało kontakt z wodą – natychmiast odłącz je od zasilania.

6. Konserwacja i czyszczenie

- **Ostrzeżenie:** Nie czyść urządzenia podczas pracy ani tuż po jej zakończeniu.
- **Środki ostrożności:** Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone z prądu i całkowicie ostygnięte.
- **Zalecenia dodatkowe:** Nie używaj żrących środków chemicznych ani ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie [www.producenta/dostawcy](#).