

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania. Ostrzeżenia są sformułowane w prosty i zrozumiały sposób, aby były dostępne dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób starszych oraz osób z ograniczeniami ruchowymi.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania wag kuchennych

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności

1. Ogólne środki ostrożności

- Używaj wagi kuchennej wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi producenta.
- Trzymaj wagę poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub skaleczenia.

2. Bezpieczeństwo mechaniczne

- Ustaw wagę na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni, aby zapobiec jej przewróceniu.
- Nie przeciążaj wagi – stosuj się do maksymalnego obciążenia określonego przez producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas czyszczenia lub przenoszenia – niektóre elementy mogą być delikatne lub posiadać ostre krawędzie.

3. Ryzyko porażenia prądem (dotyczy modeli zasilanych elektrycznie)

- Podłączaj wagę wyłącznie do gniazdka z odpowiednim napięciem, zgodnym ze specyfikacją urządzenia.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Nie dotykaj kabla ani wtyczki mokrymi rękami.
- Nie używaj wagi w środowisku o podwyższonej wilgotności, np. bezpośrednio przy zlewie.

4. Prawidłowe użytkowanie

- Nie umieszczaj na wadze gorących naczyń, garnków ani patelni – może to spowodować uszkodzenie powierzchni ważącej.
- Przed ważeniem upewnij się, że powierzchnia wagi jest czysta i sucha.

- Nie waż przedmiotów ostrych, ciężkich ani wykonanych z materiałów mogących zarysować lub uszkodzić powłokę wagi.

5. Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz wagę od zasilania lub wyjmij baterie.
- Czyść urządzenie lekko wilgotną ściereczką – nigdy nie zanurzaj wagi w wodzie.
- Nie używaj żrących środków czyszczących ani ostrych narzędzi.
- W przypadku wag bateryjnych: regularnie kontroluj stan baterii i wymieniaj je zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Warunki przechowywania

- Przechowuj wagę w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Unikaj przechowywania urządzenia przy krawędziach blatów lub półek, co może prowadzić do upadku i uszkodzenia.
- Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.

7. Ostrzeżenia dla użytkowników

- Osoby starsze lub z ograniczoną sprawnością ruchową powinny zachować ostrożność podczas przenoszenia i obsługi urządzenia.
- W przypadku zauważenia nieprawidłowego działania (np. brak wyświetlania, błędne wyniki, samoczynne wyłączanie), zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem.
- Nie używaj wagi, jeśli zauważysz pęknięcia obudowy, uszkodzenia mechaniczne lub nietypowe zachowanie.

Zastosowanie się do powyższych ostrzeżeń minimalizuje ryzyko uszkodzeń ciała, awarii urządzenia oraz strat materialnych. Ignorowanie zaleceń może prowadzić do poważnych zagrożeń zdrowotnych i materialnych. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, przestrzegając wskazanych środków ostrożności.

Wszelkie szczegółowe ostrzeżenia lub informacje na temat bezpieczeństwa produktu są dostępne w instrukcji obsługi dołączonej do produktu lub dostępnej w formacie pdf. w karcie produktu lub na stronie www.producenta/dostawcy.