

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ

Przed montażem i użyciem przeczytaj niniejszą instrukcję

- Nie używaj oprawy na zewnątrz
 - Nie demontuj oprawy samodzielnie
-
- Montaż/demontaż oprawy oświetleniowej może być przeprowadzany tylko przez osoby wykwalifikowane i posiadające stosowne uprawnienia.
 - W trakcie montażu/demontażu oprawy, zasilanie sieciowe powinno być odłączone. Montaż/demontaż oprawy przy włączonym zasilaniu niesie ze sobą ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia oprawy.
 - W trakcie montażu/demontażu, transportu oraz innych prac związanych z oprawą należy unikać silnych wstrząsów, uderzeń oraz wszelkich innych uderów mechanicznych.
 - Jeśli lampa jest wyposażona w przewód zasilający: przed podłączeniem przewodu zasilającego do gniazdka sieci zasilającej 230V sprawdź jego stan. Jeśli jest uszkodzony, nie wolno go używać. Nie dotykaj zasilacza mokrymi rękami. W przypadku jakiegokolwiek awarii lampy natychmiast odłącz zasilacz od gniazdka.
 - Oprawy nie należy zanurzać w wodzie i w innych cieczach.
 - Należy unikać kontaktu oprawy ze smarami, rozpuszczalnikami, substancjami penetrującymi oraz wszelkimi innymi substancjami mogącymi trwale zabrudzić lub uszkodzić powłokę zewnętrzną oprawy lub wnikać do jej środka.
 - Niedozwolone jest otwieranie korpusu oprawy. Można otwierać tylko pokrywę chroniącą miejsce podłączenia kabli.
 - W celu utrzymania oprawy w czystości należy używać miękkiej suchej ściereczki - lekko przecierać po powierzchni oprawy. Przy czyszczeniu elementów szklanych można używać wilgotnej ściereczki omijając elementy metalowe, ale nie wolno jej stosować w pobliżu elementów instalacji elektrycznej – może to grozić utratą zdrowia a nawet życia.
 - Produkt nie jest zabawką i nie można pozostawiać go bez nadzoru w obecności dzieci.
 - Jeżeli produkt jest uszkodzony nie naprawiaj go samodzielnie.

Produkt spełnia następujące normy zharmonizowane:
EN60598-1:2015, EN55015, EN61547, EN50581:2013-03.



PL do użytku wewnątrz pomieszczeń



PL II klasa ochronności



PL I klasa ochronności



PL Symbol przekreślonego kosza oznacza selektywną zbiórkę odpadów. Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady. Oddawanie odpadów do recyklingu pomaga chronić środowisko. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



PL Produkt spełnia obowiązujące dyrektywy UE

Adrilux Polska Sp. z o.o. www.adrilux.pl

Literacka 25/2, 01-864 Warszawa, e-mail: biuro@adrilux.pl, tel: +48 22 490 65 47