

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRODUKTU

1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń produkt należy wymienić na pozbawiony wad.
2. Produkt ustawiać na płaskiej stabilnej powierzchni.
3. Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z produktami spożywczymi.
4. Produkt służy wyłącznie do hodowli roślin.
5. Produkt należy regularnie czyścić. W tym celu należy używać czystej bieżącej wody o temperaturze 20-40 stopni Celsjusza z łagodnym detergentem.
6. Do czyszczenia nie używać szczotek z twardym włosiem lub ostrych gąbek, które mogą uszkodzić powierzchnię produktu.
7. Dopasować wielkość rośliny do wielkości produktu.
8. Zachować ostrożność podczas przenoszenia/przesuwania produktu w temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza - ryzyko pęknięcia produktu.
9. Unikać kontaktu z otwartym ogniem lub bezpośrednim źródłem ciepła.
10. Jeżeli w produkcie znajdują się rośliny lub kwiaty trujące, upewnij się, że jest na nim umieszczona odpowiednia etykieta ostrzegająca o potencjalnym zagrożeniu i jest on ustawiony w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.