

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

Nie włączaj dekoracji, znajdującej się w opakowaniu.

Przed włączeniem girlandy należy upewnić się, że we wszystkich oprawkach umieszczone są diody LED.

Dekoracja posiada niewymienialna diody LED.

Zabrania się używania dekoracji w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek jej części.

Nie należy umieszczać dekoracji w miejscach, w których przewód bądź diody mogą być narażone na przecięcie, przetarcie lub inne uszkodzenie.

Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi.

**Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.**

**Uwaga: produkt zasilany na 3 baterie AA. Baterie nie są dołączone do produktu.**

### **Instrukcja montażu baterii:**

1. Zsuń pokrywkę, aby otworzyć pojemnik.
2. Zainstaluj baterie zgodnie z ich biegunowością (+/-).
3. Nałóż pokrywkę, aby zamknąć pojemnik.
4. W przypadku dłuższego niekorzystania z dekoracji, wyjmij baterie, aby uniknąć wycieku elektrolitu.

### **Ostrzeżenia:**

**Produkt nie jest zabawką. Dopilnuj, aby dzieci nie miały do niego dostępu, bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.**

**Nie wyrzucaj zużytych baterii do domowego śmietnika.**

**Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany do przekazania ich do punktu handlowego prowadzącego zbiórkę baterii.**