



10/14/FLE-TIM

- Ensure that every LED is properly mounted and insulated, and that the product is free of any defects before each connecting to the power supply
- Lighting chain should not be installed / fixed in places where there is a risk of damage
- Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used/energised but disposed of safely in accordance with the relevant local and national regulations
- A damaged chain is not fit to be repaired and should be destroyed in accordance with WEEE guidelines
- The LEDs are not replaceable
- Damaged or incomplete lighting chain should not be connected to a power source, as it may result in fire or electric shock
- The LEDs are connected in such a way that this lighting chain remains lit even after one of the lamps is burnt out
- Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use
- Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain
- Up to 3 lighting chain of the same type can be connected together
- Maximum number of lamps that must be connected together: 300
- Do not plug in appliances other than the lighting chain of the same type to the additional socket
- Do not let children touch or tamper with the lighting chain (lighting chain is not a toy)
- Do not leave the lighting chain on unattended
- This lighting chain is designed and manufactured for decorative purposes only and is not suitable for household room illumination
- Use only transformer of the same kind as provided with this lighting chain

Pursuant to the provisions of Directive WEEE 2002/96/EC we inform our customers as follows:
Waste electrical equipment cannot be disposed of with other household waste which is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol. Any equipment marked in that way is subject to selective collection and disposal at designated collection points.
Hazardous components in the waste may have harmful effect on the environment causing e.g. contamination and, consequently, danger to the human health.
Households play an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling, of electrical waste. Observation of the rules equipment selective collection is supposed to ensure proper protection of the human health and natural environment.
Additional energy savings thanks to the use of the timer function

Operation of the "TIMER FUNCTION":
Press the "PRESS" button on the transformer (the indicator light under the button will turn on) to start a permanent cycle of 8 hours on and 16 hours off.

To switch off the "TIMER FUNCTION", press the "PRESS" button again (the indicator light under the button will turn off) or unplug the transformer from the outlet.

- Před každým připojením je třeba se ujistit, zda jsou LED diody správně upevněny a izolovány a zkontrolovat, zda výrobek nenese jakékoli známky poškození
- Nepokládejte/nehazujte/světelný řetěz na místa, kde může dojít k jeho poškození
- Poškozený prasknutí nebo poškození LED diody se světelný řetěz nesmí používat a je nutné jej zlikvidovat – v souladu se směrnici WEEE
- Poškozenou součástku nebo lampu opravte a je třeba ji zlikvidovat v souladu se směrnicí WEEE
- LED diody nejsou vyměnitelné
- Neptupujte k napájení poškozené nebo nekompletní světelné řetězy. Hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem
- LED diody jsou zapojeny tak, aby v případě přepálení jedné z částí světelných řetězů dále fungovaly
- Světelný řetěz lze spojit s dalšími světelnými řetězy pomocí přiložené dodatečné zádky. Nepoužívané dodatečné zádky je nutné zlikvidovat
- Nespojujte části tohoto světelného řetězu s částmi světelných řetězů jiných výrobců
- Je možno spojit maximálně 3 soupravy stejného typu
- Maximální počet zárovek, které lze spojit 300
- Nezapojte do přidavné zádky další elektrické spotřebiče, než na této stejného typu
- V souladu s ustanoveními směrnice WEEE 2002/96/EC informujeme Klienty, že: Odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od komunálního odpadu. Informace o tom symbol škrtnuté popelnice na kolečkách. Takto označené spotřebiče patří do sberben třídného odpadu zřizovaných na určených místech, které zajišťují jejich recyklaci. Přípatnost nebezpečných látek v těchto zařízeních může vyvolat potenciální negativní důsledky pro životní prostředí, jako je kontaminace a s ní spojené ohrožení zdraví lidského zdra. Domácnosti hrají důležitou roli při zptěném získávání surovin, včetně recyklace, z odpadních elektrických a elektronických zařízení. Dodržování pravidel pro třídní sběr použitých zařízení má zajistit příslušnou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Daší úspora energie použitím funkce časovače.
Funkce „TIMER FUNCTION“:
Stisknutím tlačítka „PRESS“ na transformátoru (rozsvítí se kontrolka pod tlačítkem) dochází k zapnutí nepřetržitého cyklu 8 hodin svícení a 16 hodin přestávky.
K vypnutí „TIMER FUNCTION“ dojde po opětovném stisknutí tlačítka „PRESS“ (zhasne kontrolka pod tlačítkem) nebo po odpojení transformátoru od síťové zásuvky.

- Mindenkor bekapsadót elött győződjön meg arról, hogy a LED diódák megfelelően rögzítettek és szigeteltek, illetve ellenőrizze, hogy a terméknek nincs-e valamilyen sérülése
- Nem szabad a fényfűtőzt olyan helyen kirakni/akasztani, ahol sérülési veszélynek van kitéve
- LED repedések vagy meghibásodás esetén a fényfűtőzt tovább nem használható, a WEEE utasításnak megfelelően meg kell semmisíteni
- A sérült készlet nem javítható, azt meg kell semmisíteni WEEE utasítása szerint
- LED diódák nem cserélhetők
- Meghibásodott ill. hiányos fényfűtőzt tűz-ill. érintésvédelemi veszély miatt nem szabad tápfeszültségre kapcsolni
- LED diódák úgy vannak bekötve, hogy az egyének kiegése a fényfűtőzt tovább működését teszi lehetővé
- A fényfűtőzt a következő fényfűtőztől csak a mellékelt kiegészítő aljzat segítségével összeköthető. Be nem kötött kiegészítő aljzatot vakkolandó kell lezárni
- A fényfűtőzt nem szabad a felsőre nem szabott gomb vagy gombok fényfűtőjeivel összekötni
- Maximálisan 3 ugyanilyen típusú szett kapcsolható össze
- Az összeköthető izok minimális száma: 300
- A pótláztartat nem szabad más elektronos berendezéssel kötni
- Kérni kell, hogy a gyermek a berendezéshez hozzáférének vagy azt szétszavarák (a fényfűtő nem jellek)
- A bekapsolt szettel nem szabad lefolytatni néki hagni
- A fényfűtőzt díszvilágításra szolgál és nem alkalmas otthoni helyiségek világítására
- Csak a jelen fényfűtőztrel együtt leszállítottal azonos típusú transformátorral szabad használni WEEE 2002/96/EC irányelv rendelkezéseinek megfelelően tájékoztunk a Vevőket, hogy: Az elhasznált elektronos berendezések nem helyezhetők el a többi háztartási hulladékokkal együtt, erre utal az ábrázolt keresek hulladékértékelési szimbóluma. Az így megjelölt berendezés szelektív hulladékgyűjtés és a kijelölt pontokon való újrahasonítás alá tartozik. A berendezésben lévő veszélyes összetevők a környezetre káros hatást fejthet ki, mint pl. fertőzést és azzal kapcsolatos veszélyt az emberi egészség számára. A háztartás jelenleg szerepet tölt be az újra felhasználásban és visszanyerésben, ebben az elektronos berendezésekre, újrahasonításra, a berendezésekre, újrahasonításra, szelektív hulladékgyűjtés betartásának célja az emberi egészség és a természetes környezet megfelelő védelmi színvonalának biztosítása.

További energiamegtakarítás az időzítő funkció alkalmazásával.
„TIMER FUNCTION” működése:
A transformátoron található „PRESS” nyomógomb megnyomása után (kigyullad a gomb alatti kontrolámpa) bekapsadásra kerül az állandó ciklus: 8 óra világítás és 16 óra szünet.
„TIMER FUNCTION” kikapsadása a „PRESS” nyomógomb újabb megnyomásával (kialszik a gomb alatti kontrolámpa) illetve a transformátor hálkzati konnktorral való kapcsolásával történik.

- Przed każdorazowym podłączeniem należy upewnić się, że diody LED są odpowiednio zamocowane i zaizolowane oraz sprawdzić czy produkt nie ma jakichkolwiek uszkodzeń
- Nie należy układać/rozczepiać girlandy w miejscach, w których może być narażona na uszkodzenia
- W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia diody LED girlanda nie może być używana i należy ją zniszczyć – zgodnie z instrukcją WEEE
- Komplet uszkodzony nie nadaje się do naprawy i należy go zniszczyć zgodnie z instrukcją WEEE
- Diody LED są niewymienne
- Nie należy podłączać do zasilania uszkodzonych lub niekompletnych girland pod groźbą pożaru i porażenia elektrycznego
- Diody LED są podłączone w taki sposób, że przepalenie jednej z nich unmożliwia dalsze działanie girlandy
- Girlandę można połączyć z następną girlandą tylko za pomocą załączonego dodatkowego gniazda. Niepołączone dodatkowe gniazda należy zasłonić
- Nie łącząc części tej girlandy z częściami girland innych producentów
- Do 3 łańcuchów girland tego samego typu można je połączyć razem
- Maxymalna ilość żarówek, które można podłączyć: 300
- Nie podłączać do dodatkowego gniazda innych urządzeń elektrycznych, niż girlandy tego samego typu
- Nie należy dopuszczac do dotykania i rozkaszania przed dziećmi (girlanda świetlna nie jest zabawką)
- Nie należy pozostawiać włączonego zestawu bez kontroli
- Girlanda przeznaczona jest do dekoracji świetlnej i nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń domowych
- Stosować jedynie transformator tego samego typu, co dostarczony z tą girlandą świetlną

Stosownie do zapisów Dyrektywy WEEE 2002/96/EC informujemy Klientów, iż: Zużyty sprzęt elektryczny nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi, o czym informuje symbol przekreślonego kołowego kontenera na śmieci. Tak oznakowany sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.
Obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia dla ludzi.
Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Dodatkowa oszczędność energii poprzez zastosowanie funkcji „wyłącznika czasowego”


Działanie „WYŁACZNIKA CZASOWEGO”:
Po naciśnięciu przycisku „PRESS” na transformatorze (zawisł się lampka pod przyciskiem) włączony zostanie stały cykl 8 godzin świecenia i 16 godzin przyny.

Wyłączenie „WYŁACZNIKA CZASOWEGO” następuje po ponownym naciśnięciu przycisku „PRESS” (zgaśnie lampka pod przyciskiem) lub odłączeniu transformatora od gniazda sieciowego.

- Před každým připojením sa presvedčte, či sú diódy LED správne pripevnené a oizolované a oizolované a zkontrolovajte, či výrobok nenese jakékoľvek známky poškodenia
- Nepokladajte/nehazujte/svetelný reťaz na miestach, kde môže byť vystavený poškodeniu
- V prípade prasknuti nebo poškodení LED diody se světelný řetěz nesmí používat a je nutné jej zlikvidovat – v souladu se směrnici WEEE
- Poškozenou součástku nebo lampu opravte a je třeba ji zlikvidovat v souladu se směrnicí WEEE
- LED diody nejsou vyměnitelné
- Neptupujte k napájení poškozené nebo nekompletní světelné řetězy. Hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem
- LED diody jsou zapojeny tak, aby v případě přepálení jedné z částí světelných řetězů dále fungovaly
- Světelný řetěz lze spojit s dalšími světelnými řetězy pomocí přiložené dodatečné zádky. Nepoužívané dodatečné zádky je nutné zlikvidovat
- Nespojujte části tohoto světelného řetězu s částmi světelných řetězů jiných výrobců
- Je možno spojit maximálně 3 soupravy stejného typu
- Maximální počet žárovek, které lze spojit 300
- Nezapojte do přidavné zádky další elektrické spotřebiče, než na této stejného typu
- V souladu s ustanoveními směrnice WEEE 2002/96/EC informujeme Klienty, že: Odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od komunálního odpadu. Informace o tom symbol škrtnuté popelnice na kolečkách. Takto označené spotřebiče patří do sberben třídného odpadu zřizovaných na určených místech, které zajišťují jejich recyklaci. Přípatnost nebezpečných látek v těchto zařízeních může vyvolat potenciální negativní důsledky pro životní prostředí, jako je kontaminace a s ní spojené ohrožení zdraví lidského zdra. Domácnosti hrají důležitou roli při zptěném získávání surovin, včetně recyklace, z odpadních elektrických a elektronických zařízení. Dodržování pravidel pro třídní sběr použitých zařízení má zajistit příslušnou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Daší úspora energie použitím funkce časovače.
Funkce „TIMER FUNCTION“:
Stisknutím tlačítka „PRESS“ na transformátoru (rozsvítí se kontrolka pod tlačítkem) dochází k zapnutí nepřetržitého cyklu 8 hodin svícení a 16 hodin přestávky.
K vypnutí „TIMER FUNCTION“ dojde po opětovném stisknutí tlačítka „PRESS“ (zhasne kontrolka pod tlačítkem) nebo po odpojení transformátoru od síťové zásuvky.

Dodatočná úspora energie vďaka použitiu funkcie časovača - timera.
Fungovanie „TIMER FUNCTION“:
Po stlačení tlačítka „PRESS“ bude na transformátore (zaviesi sa lampka pod tlačítkom) zapnutý trvalý cyklus 8 hodín svetlania a 16 hodín prestávky.
Vypnutie „TIMER FUNCTION“ bude nasledovať po opätovnom stlačení tlačidla „PRESS“ (zhasne lampka pod tlačítkom) alebo odpojením transformátora od sieťovej zásuvky.



10/14/FLE-TIM

- Ensure that every LED is properly mounted and insulated, and that the product is free of any defects before each connecting to the power supply
- Lighting chain should not be installed / fixed in places where there is a risk of damage
- Where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used/energised but disposed of safely in accordance with the relevant local and national regulations
- A damaged chain is not fit to be repaired and should be destroyed in accordance with WEEE guidelines
- The LEDs are not replaceable
- Damaged or incomplete lighting chain should not be connected to a power source, as it may result in fire or electric shock
- The LEDs are connected in such a way that this lighting chain remains lit even after one of the lamps is burnt out
- Interconnection shall be made only by the use of the supplied connectors. Any open ends must be sealed-off before use
- Do not interconnect parts of this lighting chain with parts of another manufacturer's lighting chain
- Up to 3 lighting chain of the same type can be connected together
- Maximum number of lamps that must be connected together: 300
- Do not plug in appliances other than the lighting chain of the same type to the additional socket
- Do not let children touch or tamper with the lighting chain (lighting chain is not a toy)
- Do not leave the lighting chain on unattended
- This lighting chain is designed and manufactured for decorative purposes only and is not suitable for household room illumination
- Use only transformer of the same kind as provided with this lighting chain

Pursuant to the provisions of Directive WEEE 2002/96/EC we inform our customers as follows:
Waste electrical equipment cannot be disposed of with other household waste which is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol. Any equipment marked in that way is subject to selective collection and disposal at designated collection points.
Hazardous components in the waste may have harmful effect on the environment causing e.g. contamination and, consequently, danger to the human health.
Households play an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling, of electrical waste. Observation of the rules equipment selective collection is supposed to ensure proper protection of the human health and natural environment.
Additional energy savings thanks to the use of the timer function

Operation of the "TIMER FUNCTION":
Press the "PRESS" button on the transformer (the indicator light under the button will turn on) to start a permanent cycle of 8 hours on and 16 hours off.

To switch off the "TIMER FUNCTION", press the "PRESS" button again (the indicator light under the button will turn off) or unplug the transformer from the outlet.

- Před každým připojením je třeba se ujistit, zda jsou LED diody správně upevněny a izolovány a zkontrolovat, zda výrobek nenese jakékoli známky poškození
- Nepokládejte/nehazujte/světelný řetěz na místa, kde může dojít k jeho poškození
- Poškozenou součástku nebo poškození LED diody se světelný řetěz nesmí používat a je nutné jej zlikvidovat – v souladu se směrnici WEEE
- Poškozenou součástku nebo lampu opravte a je třeba ji zlikvidovat v souladu se směrnicí WEEE
- LED diody nejsou vyměnitelné
- Neptupujte k napájení poškozené nebo nekompletní světelné řetězy. Hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem
- LED diody jsou zapojeny tak, aby v případě přepálení jedné z částí světelných řetězů dále fungovaly
- Světelný řetěz lze spojit s dalšími světelnými řetězy pomocí přiložené dodatečné zádky. Nepoužívané dodatečné zádky je nutné zlikvidovat
- Nespojujte části tohoto světelného řetězu s částmi světelných řetězů jiných výrobců
- Je možno spojit maximálně 3 soupravy stejného typu
- Maximální počet žárovek, které lze spojit 300
- Nezapojte do přidavné zádky další elektrické spotřebiče, než na této stejného typu
- V souladu s ustanoveními směrnice WEEE 2002/96/EC informujeme Klienty, že: Odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od komunálního odpadu. Informace o tom symbol škrtnuté popelnice na kolečkách. Takto označené spotřebiče patří do sberben třídného odpadu zřizovaných na určených místech, které zajišťují jejich recyklaci. Přípatnost nebezpečných látek v těchto zařízeních může vyvolat potenciální negativní důsledky pro životní prostředí, jako je kontaminace a s ní spojené ohrožení zdraví lidského zdra. Domácnosti hrají důležitou roli při zptěném získávání surovin, včetně recyklace, z odpadních elektrických a elektronických zařízení. Dodržování pravidel pro třídní sběr použitých zařízení má zajistit příslušnou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Daší úspora energie použitím funkce časovače.
Funkce „TIMER FUNCTION“:
Stisknutím tlačítka „PRESS“ na transformátoru (rozsvítí se kontrolka pod tlačítkem) dochází k zapnutí nepřetržitého cyklu 8 hodin svícení a 16 hodin přestávky.
K vypnutí „TIMER FUNCTION“ dojde po opětovném stisknutí tlačítka „PRESS“ (zhasne kontrolka pod tlačítkem) nebo po odpojení transformátoru od síťové zásuvky.

- Mindenkor bekapsadót elött győződjön meg arról, hogy a LED diódák megfelelően rögzítettek és szigeteltek, illetve ellenőrizze, hogy a terméknek nincs-e valamilyen sérülése
- Nem szabad a fényfűtőzt olyan helyen kirakni/akasztani, ahol sérülési veszélynek van kitéve
- LED repedések vagy meghibásodás esetén a fényfűtőzt tovább nem használható, a WEEE utasításnak megfelelően meg kell semmisíteni
- A sérült készlet nem javítható, azt meg kell semmisíteni WEEE utasítása szerint
- LED diódák nem cserélhetők
- Meghibásodott ill. hiányos fényfűtőzt tűz-ill. érintésvédelemi veszély miatt nem szabad tápfeszültségre kapcsolni
- LED diódák úgy vannak bekötve, hogy az egyének kiegése a fényfűtőzt tovább működését teszi lehetővé
- A fényfűtőzt a következő fényfűtőztől csak a mellékelt kiegészítő aljzat segítségével összeköthető. Be nem kötött kiegészítő aljzatot vakkolandó kell lezárni
- A fényfűtőzt nem szabad a felsőre nem szabott gomb vagy gombok fényfűtőjeivel összekötni
- Maximálisan 3 ugyanilyen típusú szett kapcsolható össze
- Az összeköthető izok minimális száma: 300
- A pótláztartat nem szabad más elektronos berendezéssel kötni
- Kérni kell, hogy a gyermek a berendezéshez hozzáférének vagy azt szétszavarák (a fényfűtő nem jellek)
- A bekapsolt szettel nem szabad lefolytatni néki hagni
- A fényfűtőzt díszvilágításra szolgál és nem alkalmas otthoni helyiségek világítására
- Csak a jelen fényfűtőztrel együtt leszállítottal azonos típusú transformátorral szabad használni WEEE 2002/96/EC irányelv rendelkezéseinek megfelelően tájékoztunk a Vevőket, hogy: Az elhasznált elektronos berendezések nem helyezhetők el a többi háztartási hulladékokkal együtt, erre utal az ábrázolt keresek hulladékértékelési szimbóluma. Az így megjelölt berendezés szelektív hulladékgyűjtés és a kijelölt pontokon való újrahasonítás alá tartozik. A berendezésben lévő veszélyes összetevők a környezetre káros hatást fejthet ki, mint pl. fertőzést és azzal kapcsolatos veszélyt az emberi egészség számára. A háztartás jelenleg szerepet tölt be az újra felhasználásban és visszanyerésben, ebben az elektronos berendezésekre, újrahasonításra, a berendezésekre, újrahasonításra, szelektív hulladékgyűjtés betartásának célja az emberi egészség és a természetes környezet megfelelő védelmi színvonalának biztosítása.

További energiamegtakarítás az időzítő funkció alkalmazásával.
„TIMER FUNCTION” működése:
A transformátoron található „PRESS” nyomógomb megnyomása után (kigyullad a gomb alatti kontrolámpa) bekapsadásra kerül az állandó ciklus: 8 óra világítás és 16 óra szünet.
„TIMER FUNCTION” kikapsadása a „PRESS” nyomógomb újabb megnyomásával (kialszik a gomb alatti kontrolámpa) illetve a transformátor hálkzati konnktorral való kapcsolásával történik.

- Przed każdorazowym podłączeniem należy upewnić się, że diody LED są odpowiednio zamocowane i zaizolowane oraz sprawdzić czy produkt nie ma jakichkolwiek uszkodzeń
- Nie należy układać/rozczepiać girlandy w miejscach, w których może być narażona na uszkodzenia
- W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia diody LED girlanda nie może być używana i należy ją zniszczyć – zgodnie z instrukcją WEEE
- Komplet uszkodzony nie nadaje się do naprawy i należy go zniszczyć zgodnie z instrukcją WEEE
- Diody LED są niewymienne
- Nie należy podłączać do zasilania uszkodzonych lub niekompletnych girland pod groźbą pożaru i porażenia elektrycznego
- Diody LED są podłączone w taki sposób, że przepalenie jednej z nich unmożliwia dalsze działanie girlandy
- Girlandę można połączyć z następną girlandą tylko za pomocą załączonego dodatkowego gniazda. Niepołączone dodatkowe gniazda należy zasłonić
- Nie łącząc części tej girlandy z częściami girland innych producentów
- Do 3 łańcuchów girland tego samego typu można je połączyć razem
- Maxymalna ilość żarówek, które można podłączyć: 300
- Nie podłączać do dodatkowego gniazda innych urządzeń elektrycznych, niż girlandy tego samego typu
- Nie należy dopuszczac do dotykania i rozkaszania przed dziećmi (girlanda świetlna nie jest zabawką)
- Nie należy pozostawiać włączonego zestawu bez kontroli
- Girlanda przeznaczona jest do dekoracji świetlnej i nie nadaje się do oświetlenia pomieszczeń domowych
- Stosować jedynie transformator tego samego typu, co dostarczony z tą girlandą świetlną

Stosownie do zapisów Dyrektywy WEEE 2002/96/EC informujemy Klientów, iż: Zużyty sprzęt elektryczny nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi, o czym informuje symbol przekreślonego kołowego kontenera na śmieci. Tak oznakowany sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.
Obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia dla ludzi.
Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Dodatkowa oszczędność energii poprzez zastosowanie funkcji „wyłącznika czasowego”

Działanie „WYŁACZNIKA CZASOWEGO”:
Po naciśnięciu przycisku „PRESS” na transformatorze (zawisł się lampka pod przyciskiem) włączony zostanie stały cykl 8 godzin świecenia i 16 godzin przyny.

Wyłączenie „WYŁACZNIKA CZASOWEGO” następuje po ponownym naciśnięciu przycisku „PRESS” (zgaśnie lampka pod przyciskiem) lub odłączeniu transformatora od gniazda sieciowego.

- Před každým připojením sa presvedčte, či sú diódy LED správne pripevnené a oizolované a oizolované a zkontrolovajte, či výrobok nenese jakékoľvek známky poškodenia
- Nepokladajte/nehazujte/svetelný reťaz na miestach, kde môže byť vystavený poškodeniu
- V prípade prasknuti nebo poškodení LED diody se světelný řetěz nesmí používat a je nutné jej zlikvidovat – v souladu se směrnici WEEE
- Poškozenou součástku nebo lampu opravte a je třeba ji zlikvidovat v souladu se směrnicí WEEE
- LED diody nejsou vyměnitelné
- Neptupujte k napájení poškozené nebo nekompletní světelné řetězy. Hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem
- LED diody jsou zapojeny tak, aby v případě přepálení jedné z částí světelných řetězů dále fungovaly
- Světelný řetěz lze spojit s dalšími světelnými řetězy pomocí přiložené dodatečné zádky. Nepoužívané dodatečné zádky je nutné zlikvidovat
- Nespojujte části tohoto světelného řetězu s částmi světelných řetězů jiných výrobců
- Je možno spojit maximálně 3 soupravy stejného typu
- Maximální počet žárovek, které lze spojit 300
- Nezapojte do přidavné zádky další elektrické spotřebiče, než na této stejného typu
- V souladu s ustanoveními směrnice WEEE 2002/96/EC informujeme Klienty, že: Odpadní elektrická a elektronická zařízení musí být likvidována odděleně od komunálního odpadu. Informace o tom symbol škrtnuté popelnice na kolečkách. Takto označené spotřebiče patří do sberben třídného odpadu zřizovaných na určených místech, které zajišťují jejich recyklaci. Přípatnost nebezpečných látek v těchto zařízeních může vyvolat potenciální negativní důsledky pro životní prostředí, jako je kontaminace a s ní spojené ohrožení zdraví lidského zdra. Domácnosti hrají důležitou roli při zptěném získávání surovin, včetně recyklace, z odpadních elektrických a elektronických zařízení. Dodržování pravidel pro třídní sběr použitých zařízení má zajistit příslušnou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.

Daší úspora energie použitím funkce časovače.
Funkce „TIMER FUNCTION“:
Stisknutím tlačítka „PRESS“ na transformátoru (rozsvítí se kontrolka pod tlačítkem) dochází k zapnutí nepřetržitého cyklu 8 hodin svícení a 16 hodin přestávky.
K vypnutí „TIMER FUNCTION“ dojde po opětovném stisknutí tlačítka „PRESS“ (zhasne kontrolka pod tlačítkem) nebo po odpojení transformátoru od síťové zásuvky.

