

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Girlanda świetlna w opakowaniu, nie powinna być podłączana do zasilania.

Podczas wykonywania prac dekoracyjnych, girlandę należy odłączyć od zasilania.

Przed podłączeniem girlandy do sieci należy upewnić się, że we wszystkich oprawkach umieszczone są diody LED.

Girlanda świetlna posiada diody LED niewymienialne dla użytkownika.

W przypadku zniszczenia diody bądź którejkolwiek części składowej kompletu, należy zaprzestać korzystania z girlandy i w bezpieczny sposób ją zutylizować.

Girlandy nie łączyć elektrycznie z innymi girlandami świetlnymi.

Nie należy umieszczać girlandy w miejscach, w których mogłaby ona być narażona na przecięcie, przetarcie lub inne uszkodzenie.

Zabrania się instalowania produktów w miejscach narażonych na działanie strumienia lub gromadzenia się wody oraz zanurzania go w wodzie.

Przed każdym kolejnym montażem należy dokładnie sprawdzić stan oprawek, połączeń i przewodów oraz stosować się do niniejszej instrukcji obsługi.

Ostrzeżenie – ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie używać w przypadku uszkodzenia bądź braku diod LED.

Używać wyłącznie z załączonym zasilaczem 31V.

Dostosowania wewnątrz pomieszczeń.